

## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

Για να αρχίσει να καταγράφει την κατανάλωση ο ωρομετρητής, πρέπει να ανοίξει η ηλεκτροκίνητη βάννα. Ο ειδικός θερμοστάτης ελέγχου της αυτονομίας δεν επιτρέπει το άνοιγμα της ηλεκτροκίνητης βάννας, αν το νερό του λέβητα είναι θερμοκρασίας μικρότερης των 50 °C, για να μην γίνεται υπερβολική χρέωση στον πρώτο χρήστη που θα έθετε σε λειτουργία το σύστημα, μετά από πολύωρη διακοπή. Στην περίπτωση αυτή ξεκινά η λειτουργία του καυστήρα και όταν η θερμοκρασία του νερού στο σύστημα φτάσει τους 50 °C, ανοίγει η βάννα του διαμερίσματος που ζήτησε θέρμανση, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει και η χρέωση του ωρομετρητή.