

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θέμα 4^ο

Βλάβη	Αίτια βλάβης	Αποκατάσταση βλάβης
Δεν παρέχεται πετρέλαιο.	1. Βουλωμένο φίλτρο. 2. Καμένο πηνίο ηλεκτρομαγνητικής κεφαλής 3. Φράξιμο διακόπτη από Καρβουνίδια. 4. Νερό στο πετρέλαιο. 5. Καμένος ηλεκτρομαγνήτης.	1. Καθαρισμός φίλτρου. 2. Αντικατάσταση πηνίου κεφαλής. 3. Καθαρισμός με βούρτσα των καρβουνιδίων. 4. Καθαρισμός του καρμπυρατέρ και φίλτρων. 5. Αντικατάσταση Ηλεκτρομαγνήτη.