

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4^ο

Είδος βλάβης	Αιτία βλάβης	Αποκατάσταση βλάβης
Ο κυκλοφορητής εργάζεται αλλά το νερό δεν πηγαίνει στα σώματα.	<ul style="list-style-type: none">Υπάρχει αέρας στο δίκτυο των σωληνώσεων και του κυκλοφορητή.Έχει καταστραφεί η φτερωτή του κυκλοφορητή από πιθανή υπερθέρμανση στην περίπτωση που αυτή είναι πλαστική.	<ul style="list-style-type: none">Εξαέρωση του δικτύου σωληνώσεων των σωμάτων.Εξαέρωση του κυκλοφορητή με αποκοχλίωση του ειδικού κοχλίου που υπάρχει στον κυκλοφορητή για την εξαέρωση του.Αντικατάσταση της φτερωτής.