

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4^ο

4.1. Όλες οι πιθανές αιτίες και οι τρόποι επιδιόρθωσης όταν δεν γίνεται ανάφλεξη στον καυστήρα είναι:

ΒΛΑΒΕΣ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
Δεν γίνεται ανάφλεξη	<ol style="list-style-type: none">1. Κακή ρύθμιση ηλεκτροδίου2. Κατάλοιπα άνθρακα στο διάκενο του ηλεκτροδίου3. Καμένο ηλεκτρόδιο4. Σπασμένος ή ραγισμένος μονωτήρας ηλεκτροδίου5. Πρόβλημα ηλεκτρικής σύνδεσης.	<ol style="list-style-type: none">1. Ρύθμιση ηλεκτροδίου2. Καθαρίστε τα κατάλοιπα του άνθρακα και ελέγξτε τη ρύθμιση του ηλεκτροδίου.3. Αντικαταστήστε το.4. Αντικαταστήστε το.5. Συνήθως επισημαίνεται η βλάβη από σπινθηρισμό ή κάψιμο στο σημείο της βλάβης. Αντικαταστήστε το καλώδιο.

4.2. Το πιθανότερο είναι ότι υπάρχει βρωμιά ή ότι έχει σφίχτεί περισσότερο το μπεκ από το κανονικό με συνέπεια να χαλάσει η στεγανοποίηση του μπεκ, λόγω του γεγονότος ότι είναι πολύ ευαίσθητη σε ανοχές.