

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4°

4.1. Όλες οι πιθανές αιτίες και οι τρόποι επιδιόρθωσης όταν ο κινητήρας του καυστήρα και η ανάφλεξη δεν ξεκινούν, είναι:

ΒΛΑΒΕΣ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
Ο κινητήρας του καυστήρα και η ανάφλεξη δεν ξεκινούν	1. Ο θερμοστάτης χώρου ή ο θερμοστάτης του καυστήρα είναι ρυθμισμένος πολύ χαμηλά. 2. Καμένη ασφάλεια. 3. Κομμένα ή αποσυνδεδεμένα καλώδια. 4. Πρόβλημα στον αυτοματισμό.	1. Ανυψώστε το θερμοστάτη. 2. Αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αν καεί ξανά, ελέγξτε για βραχυκύκλωμα. 3. Επανασυνδέστε ή αντικαταστήστε το καλώδιο. 4. Επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε τον.

4.2. Όταν ο λέβητας καπνίζει και υπάρχουν κατάλοιπα πετρελαίου στον φλογοθάλαμο τα αίτια και η επιδιόρθωση είναι:

ΒΛΑΒΕΣ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
Κάπνισμα λέβητα και κατάλοιπα πετρελαίου στο φλογοθάλαμο	1. Κακό σφίξιμο μπεκ ή κακή στεγανοποίηση.	1. Καλό σφίξιμο και στεγανοποίηση με τεφλόν.